

# **Fahrer V10 TDI Bj. 06 dringend gesucht!**

**Beitrag von „Lobo“ vom 23. Dezember 2006 um 09:33**

Hallo,

wenn die Standheizung oder die normale Lüftung im Modus "Auto" eingeschaltet sind, kommt nur Luft aus der Fussraumdüse. Muss manuell die seitlichen Tasten "Luft Oben, Luft Mitte ud Luft Unten" drücken, damit aus den anderen Düsen Luft kommt.

VW will mir jetzt über meinen Händler klar machen, dass das so sein soll. Meine beiden früheren V10er brachten Luft aus allen Düsen im "Auto"-Betrieb.

Anscheinend hat es zum Zeitpunkt des Stapellaufs meines V10ers eine Konfigurationsänderung hinsichtlich Steuergerät und Lüftungsklappen gegeben (Aussage eines VW-Diagnostikers gegenüber meinem Händler). Ich vermute nun, dass da was schief gelaufen ist, was bei späteren Modellen wieder behoben wurde. Deswegen möchte ich herausfinden, ob neuere V10er (mit 4-C Klima) wieder normalen Luftaustritt haben. Oder ob es noch jemanden gibt, der die gleichen Probleme hat wie ich.

Bin für jede Unterstützung dankbar.

Gruß

Frank