

navigationsgerät

Beitrag von „sel4s“ vom 3. Januar 2007 um 15:12

hi,

das deutet wohl auf eine fehlerhafte CD oder DVD hin, je nachdem welches System Du hast.

Einfach mal ne aktuelle Scheibe rein und schon sollte es wieder funzen.

Gruß Sel4s