

Funktion von ESP?

Beitrag von „Rocky Mountain“ vom 19. Januar 2007 um 17:38

[Zitat von Thomas TDI](#)

Normalerweise müsste die Lampe schon aufleuchten. Allerdings merkst du den ESP-Eingriff auch am "Popometer". Am besten du wartest auf Schnee - dann läßt es sich am einfachsten testen. Die Leuchte flackert nämlich auch, wenn nur die ASR eingreift.

Thomas

Hmm, ich habe ihn schon brutal bei Nässe in eine Kurve mit Seitenauslauf reingedrängt. Da hätte schon die Leuchte flackern müssen.

Die Birne kann es nicht sein, denn wenn man die "ESP aus" Taste drückt, leuchtet sie. 