

CD Routenplaner immer im Navigerät

Beitrag von „Joseph Nemo“ vom 24. September 2004 um 13:26

Das Laufwerk spielt auf jeden Fall Audio-CDs ab.

Bedienung ist eigentlich recht leicht:

Navi-CD raus und Audio rein. Start geht automatisch. Ansonsten wenn man mal im Radio-Modus ist, einfach aucg CD drücken.

Falls ein Wechsler verbaut ist, muß zusätzlich der Menu-Punkt intern CD aus dem CD-Screen gedrückt werden. Damit wechselt man dann von Wechsler zum Laufwerk.