

# Gurt signalton

**Beitrag von „owolter“ vom 24. September 2004 um 14:31**

der vas5052 (oder vas5051) muß für diese funktionen freigeschaltet sein oder man(n) geht zu jamesbond (die vas/vag simulationssoftware hat diese beschränkung nicht) für spezielle änderungen sind aber bei beiden varianten teilweise code-eingaben notwendig