

# Abgaswarnleuchte geht nicht aus....

Beitrag von „Tilo“ vom 1. Februar 2007 um 15:38

Danke Euch...

Ich habe die Fehler beim 😊 auslesen lassen.

Es sind 3 "sporadische" Fehler um Zusammenhang mit dem Nockenwellensensor aufgetreten.

Wen es interessiert:

P1347, P1340, P0011

Nach dem Löschen ist die Warnleuchte nicht wieder gekommen, ein komisches Gefühl hat man trotzdem...

VG

Tilo