

# Warnton fehlender Gurt über Dauer Videofunktion weg ?

**Beitrag von „c21160“ vom 11. Dezember 2008 um 23:31**

Ich habe mich etwas in die Möglichkeiten von der Dauervideo Funktion eingesehen. Verschiedene Anbieter haben einen Zwischenstecker, der meinem RNS510 signalisieren, daß der Wagen unter 5 km/h läuft und so wird die Videofunktion auch während der Fahrt ermöglicht. Parallel läuft aber die Gala-Funktion nicht mehr, da das RNS510 denkt, die niedrige Geschwindigkeit ist ein Dauerzustand.

Meine Frage:

Wird der Warnton bei nicht angeschnalltem Gurt auch deaktiviert, mit dem "Dauer-Video-Stecker" ?

Klar, Video während der Fahrt ist gefährlich und nicht anschnallen noch gefährlicher, würde mich über fachliche Infos trotzdem freuen !

Gerhard

---

**Beitrag von „Blackhawk“ vom 11. Dezember 2008 um 23:44**

Nein - der Warnton bleibt! 🙄



**Beitrag von „g40“ vom 12. Dezember 2008 um 01:37**

[Zitat von c21160](#)

Meine Frage:

Wird der Warnton bei nicht angeschnalltem Gurt auch deaktiviert, mit dem "Dauer-Video-Stecker" ?

Klar, Video während der Fahrt ist gefährlich und nicht anschnallen noch gefährlicher, würde mich über fachliche Infos trotzdem freuen !  
Gerhard

Also wenn es wirklich nur um den Warnton geht, den kann man auch per Diagnosegerät deaktivieren!

Gruß Thorsten

---

### **Beitrag von „c21160“ vom 12. Dezember 2008 um 13:58**

Modelljahr unabhängig ? Meiner ist ein 08er.  
Mein netter Händler hat mir das aber abgelehnt !  
Gerhard

---

### **Beitrag von „khclp“ vom 12. Dezember 2008 um 14:09**

[Zitat von c21160](#)

Modelljahr unabhängig ? Meiner ist ein 08er.  
Mein netter Händler hat mir das aber abgelehnt !  
Gerhard

Solltest du mal in meiner Nähe sein, einfach vorbeikommen dann schließe ich mein Diagnosegerät an und deaktiviere dir das eben.

Gruß Kurt



## Beitrag von „g40“ vom 12. Dezember 2008 um 20:17

[Zitat von c21160](#)

Modelljahr unabhängig ?

Gerhard

Eigentlich ja, das wird im Kombiinstrument deaktiviert!

**{ Kombiinstrument }**

**Steuergerät Codierung**

**STG 17 (Kombiinstrument) auswählen**

**STG Codierung -> Funktion 07**

**??xxx:** *Extra-Optionen / Mehrausstattungen*

**+00** - keine Mehrausstattung

**+01** - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv

**+02** - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv

**+04** - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv

**xx?xx:** *Länderauswahl*

**1** - Europa (EU)

**2** - USA (US)

**3** - Kanada (CDN)

**4** - Grossbritannien (GB)

**5** - Japan (JP)

**6** - Saudi Arabien (SA)

**7** - Australien (AUS)

**xxx?x:** *Serviceintervalle*

**1** - flexible Serviceintervalle (QG1)

**2** - feste Serviceintervalle (QG2)

**3** - keine Serviceintervalle (USA, Canada)

**xxxx?:** *Motor/Getriebe*

**1** - Standard

Gruß Thorsten