

Unregelmäßig auftretender Signalton

Beitrag von „BlackBelt“ vom 26. April 2009 um 18:32

Hallo,

seit heute bekomme ich in Abständen von 3-10 Minuten den Signalton, den man sonst bekommt wenn die Temperatur unter drei Grad fällt. War aber natürlich warm heute und die Temperaturanzeige funktioniert korrekt. Im Display taucht sonst nichts auf. Habt Ihr eine Idee wie man das abstellt ?

Vielen Dank.

Beitrag von „juma“ vom 26. April 2009 um 18:53

Servus,

[Zitat von BlackBelt](#)

[...]Abständen von 3-10 Minuten den Signalton, [...]Temperatur unter drei Grad fällt.
[...]

also der Temperaturwarnton kommt bei kleiner gleich 4°C. Zumindest bei den letztjährigen Modellen...

Wenn jetzt ein Ton auftritt, und du nichts im MFD erkennst, dann ist entweder ein Anzeigefeld defekt oder es liegt eine elektronische Störung vor. Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?

Beitrag von „BlackBelt“ vom 15. Mai 2009 um 23:33

Hi,
ohne etwas zu machen war der Ton plötzlich wieder weg...

Gruß, Ralph

Beitrag von „juma“ vom 16. Mai 2009 um 08:12

Servus,

[Zitat von BlackBelt](#)

[...]Ton plötzlich wieder weg...

hast du trotzdem den Fehlerspeicher auslesen lassen?

Nicht, dass einfach nur die Rahmenbedingungen nicht vorhanden waren und deswegen der Fehler nicht weiter aufgetreten ist, es sich aber dennoch um ein wichtiges Signal handeln könnte... 🤖