

# Wischerstellung bei Regensensor

**Beitrag von „chrisib“ vom 21. September 2004 um 20:15**

Hallo T Fahrer!

Wenn ich den Scheibenwischer auf "Standby" stelle (Intervallstellung bei Ausführung mit Regensensor), hebt sich der rechte Wischer ca. 10cm. Beim Zurückstellen auf "Wischer aus", wandert er wieder in die normale Ruheposition.

Ist das richtig? Warum dann nur der Rechte?!?

Hat sonst noch jemand das Problem oder ist das eh richtig so?

Ig

Christian

---

**Beitrag von „rollo68“ vom 21. September 2004 um 20:21**

Hallo!

Das ist wohl kein Problem, denn das macht meiner auch und ich finde es garnicht schlecht. 🙄👍👍

Wenn das nicht so wäre hätte ich bei unserer Offroad-Tour mit Andreas wohl etwas schlechte Karten gehabt, da habe ich es noch rechtzeitig gesehen und konnte den Wischer noch scharfschalten, denn **Schlamm** ist undurchsichtig. 🚗👁️

Siehe mein Benutzerbild

MFG

Roland 😊

---

**Beitrag von „agroetsch“ vom 21. September 2004 um 21:58**

Hallo,

das macht meiner auch.

Viel mehr stört mich, dass man den Regensensor beim Neustart wieder aus-und-an-schalten muss. Das geht bei den Dingen mit dem Stern besser. Allerdings wischt dieser dann bei jedem Start einmal über die Scheibe, egal obs regnet oder nicht (zumindest bei unsrer Firmen-S-Klasse). Das versaut die Scheibe manchmal erst richtig.

---

### **Beitrag von „edrue“ vom 21. September 2004 um 22:25**

da braucht man noch nicht mal die Dinger mit dem Stern. Alle Franzosen haben (wenn Regensensor) das auch so.

Ärgert mich auch ungemein an unserem T. Geht besser. Bestimmt gibt es aber dafür von VW eine gute Erklärung nur ich kenne Sie nicht

So long