

Was ist das in der Ersatzradmulde?

Beitrag von „rette“ vom 2. August 2009 um 19:59

Hallo,

ich hab mal wieder ne Frage zum Touareg 4,2 V8. (leider wusste ich nicht in welche Unter-Rubrik der Beitrag gehört, darum mal hier)

Was ist das für ein Teil im Kofferraum? Bräuchte nämlich den Platz dort zur Gasumrüstung zwecks Muldentank.

Danke für die Antworten.

Beitrag von „DerElektriker“ vom 2. August 2009 um 20:14

[Zitat von rette](#)

Hallo,

ich hab mal wieder ne Frage zum Touareg 4,2 V8. (leider wusste ich nicht in welche Unter-Rubrik der Beitrag gehört, darum mal hier)

Was ist das für ein Teil im Kofferraum? Bräuchte nämlich den Platz dort zur Gasumrüstung zwecks Muldentank.

...

Ganz einfach: Das ist die Zweitbatterie, die meines Wissens zusammen mit der Standheizung dazu kommt.

(Zumindest bei meinem R5 sieht die Batterie so aus...)

Ich schätze, die Gasumrüstung fällt dann eher aus, oder? 🤖

Gruß

Thilo

Beitrag von „DU 3000“ vom 2. August 2009 um 23:59

Richtig, das ist die zweit Batterie für die Standheizung und für das Luftfahrwerk wenn vorhanden.

Gruß

Dirk

Beitrag von „coala“ vom 3. August 2009 um 10:27

Zitat von DU 3000

Richtig, das ist die zweit Batterie für die Standheizung und für das Luftfahrwerk wenn vorhanden.

Gruß

Dirk

Für die Luftfederung braucht's die zweite Batterie mitnichten, eher schon den Luftspeicher links in der Mulde. Aber sicher hattest du das so gemeint... 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „rette“ vom 3. August 2009 um 10:32

Danke für die Antworten. Also ist das ja blöd. Standheizung brauch ich ja nicht, aber die Luftfederung wollt ich schon drin haben. Dachte für die Luftfederung ist hinten lediglich der Kompressor drin (silbernes Teil links im Bild) und nicht noch ne zusätzliche Batterie in der

Ersatzradmulde direkt. Dann kann ich ja - wenn ich die Variante des Ersatzradmulden-Tanks möchte - nur einen ohne Luftfederung nehmen?

Beitrag von „Arndt“ vom 3. August 2009 um 10:36

[Zitat von rette](#)

Danke für die Antworten. Also ist das ja blöd. Standheizung brauch ich ja nicht, aber die Luftfederung wollt ich schon drin haben. Dachte für die Luftfederung ist hinten lediglich der Kompressor drin (silbernes Teil links im Bild) und nicht noch ne zusätzliche Batterie in der Ersatzradmulde direkt. Dann kann ich ja - wenn ich die Variante des Ersatzradmulden-Tanks möchte - nur einen ohne Luftfederung nehmen?

Falsch.

Nur Luftfederung: 1 Batterie unter dem Fahrersitz

Luftfederung und Standheizung: 1 Batterie unter dem Fahrersitz und eine Batterie in der Kofferraummulde

Beitrag von „rette“ vom 3. August 2009 um 14:28

oh danke, das beruhigt. Also auf zur Suche nach einem **mit** Luftfahrwerk und **ohne** Standheizung 😊

Beitrag von „FrankS“ vom 3. August 2009 um 15:35

[Zitat von rette](#)

..Dachte für die Luftfederung ist hinten lediglich der Kompressor drin (silbernes Teil links im Bild)...

Das ist nicht der Kompressor sondern lediglich einer der beiden Druckspeicher (der andere befindet sich unter dem Fahrersitz). Der Kompressor ist im Bereich unter dem Beifahrersitz montiert.

Gruß

Frank

Beitrag von „rette“ vom 3. August 2009 um 20:23

und wieder was gelernt 😊 Danke.