

Originale Standheizung ausschalten

Beitrag von „chaka_daka“ vom 18. Oktober 2009 um 19:43

Hallo,

habe eine originale Standheizung im V6 TDI. Kann es sein dass diese zu Beginn der Fahrt immer mitläuft bis eine bestimmte Temperatur erreicht ist ? (Einstellung: NO TIMER)

Bin gerade in die Garage gefahren und beim Abschalten des Motors hat die Heizung/ Lüftung noch ne Minute weiter gesummt. Gestern als ich 1 km gefahren war und den Motor abgestellt habe lief sie auch.

Ist eventuell etwas "falsch" programmiert ?

Besten Dank



Beitrag von „Blackhawk“ vom 18. Oktober 2009 um 19:58

Hallo,

Ist normal - ist der Zuheizer 



Beitrag von „Hanmor“ vom 30. November 2009 um 08:44

Hallo.

Ich fahre seit 2 Wochen meinen V6 TDI 3.0 und habe das Gefühl, dass meine Standheizung über Timereinstellungen anläuft, ohne dass ich das möchte. Kann mir jemand sagen, wie ich an die Einstellung "No Timer" komme? Im Handbuch ist dazu gar nichts gesagt. Es gibt lediglich einen

Seitenverweis (S. 167), auf der allerdings überhaupt nichts über diese Einstellung steht.

Danke schon mal und eine schöne Woche
HanMor

Beitrag von „ap11“ vom 30. November 2009 um 09:17

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php?p=167407>

Vielleicht hilft das

Alex.