

Zuziehhilfe Heckklappe einstellen - wie?

Beitrag von „rudolpo“ vom 24. Februar 2010 um 13:29

Moin mein Forum des guten Autogeschmacks...

mein Dicker hat die elektrische Zuziehhilfe (welch Wort...) an der Heckklappe. Allerdings funktioniert die nicht so wie im Handbuch beschrieben. Da heißt es: die Heckklappe nur anlegen und dann leicht andrücken. So würde ich das auch gern haben aber anstatt dessen muss ich die Klappe zwar nicht zuballern, aber dennoch mit einem gewissen Schwung ihrem Bestimmungsort zuführen.

Frage: kann ich das Auslösemoment oder Kontakt oder was auch immer selbst einstellen?

Vielleicht kennt das Anliegen ja jemand. Danke Euch, Andreas.

Beitrag von „Stein“ vom 25. Februar 2010 um 06:09

Morgen,

ist bei meinem genauso, ohne Schwung geht nix und wenn von innen was dagegen drückt erst recht nix.

Könnte auch ZUWURFHILFE heissen 😄

Gruß

Eric

Beitrag von „Reitersmann“ vom 25. Februar 2010 um 11:01

war bei mir noch NIE anders!

Beitrag von „ak0303“ vom 25. Februar 2010 um 22:04

Ist ja logo das ihr die Heckklappe richtig zu machen müsst ist ja quasi nur zum Festsaugen der Heckklappe da.

Die Automatische Heckklappe ist natürlich was feines aber wenn man es nicht hat kann man sich auch nicht dran gewöhnen 😊