

# Innenraumbelüftung

**Beitrag von „Kraftwerk“ vom 6. Mai 2010 um 10:49**

Hallo zusammen,

bei meinem Dicken kann ich das Stellrad zur Belüftung der Beifahrerseitenscheibe nicht bewegen, was heissen will, dass dort keine Luft raus kommt.

Nun meine Frage:

Ist da lediglich das Einstellrad aus einer Halterung raus?

Kann ich das mit ein wenig Geschick selbst reparieren oder muss ich zu meinem freundlichen...?

Wenn jemand weiss, wo ich eine Ansicht zur Reparatur aus dem Netz bekomme, wäre ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Marco Müller

"Hubraum ist wichtiger als Wohnraum!"