

TFT-Display des Bordcomputers

Beitrag von „Frosti“ vom 7. Juli 2010 um 11:59

mein Display zwischen Tacho und U/min Anzeige wird immer dunkler- kaum noch was zu erkennen, weiß jemand woran das liegen könnte und ob man das wieder irgendwie hinbekommt?

Beitrag von „Mrs poc“ vom 3. Juni 2014 um 14:38

Hallo Frosti,

ist nen Standartproblem, hierzu muss das KI ausgebaut und Zerlegt werden, um es dann zu Reparieren.

Der Ausbau ist leicht, die Reperatur nur in eigenregie zu empfehlen wenn man das nötige Werkzeug hat.

gruß Lutz