

Anzeige Luftfederung MFA

Beitrag von „lesnis“ vom 19. September 2010 um 12:33

Ich war gestern mit dem Auto mal wieder etwas Off-Road ... Pilze sammeln 😄 Zu diesem Zweck habe

ich Abseits der Straße vom Auto-Level geschaltet. Normal erschien dann im MFD oben rechts eine

Balkenanzeige, wo ich den Stand des Luftfahrwerks sehen konnte. Doch diesmal blieb sie weg.



Auch ein Umschalten im Stand in den Xtra-Level brachte kein Ergebnis. Der Dicke pumppte sich zwar

hoch, und dann auch wieder runter, doch die Anzeige konnte ich nicht sehen.

Hat jemand eine Idee??

Viele Grüße aus Halle/Saale

Steffen

PS: Überschrift sollte Luftfederung heißen, kann ich aber nicht mehr ändern

Beitrag von „Franks“ vom 19. September 2010 um 15:39

dieses Thema hatten wir schon mehrfach:

[hier](#) und [hier](#) zum Beispiel.

bitte die bestehenden Threads weiterführen.

Gruß

frank