

Sd Kartenschacht beim RNS 510 funzt nicht?

Beitrag von „Antobi1“ vom 13. März 2011 um 11:26

Hallo

Bei meinem RNS 510 funktioniert der SD Schacht irgendwie nicht?

Beim ersten mal reinstecken zeigte er noch Karte überprüfen und seit dem sagt er beim reinschieben gar nichts mehr?

Weiß jemand Rat ?

SD Karte ist doch SD Karte oder? Ist der Schacht defekt ?

Hab noch Garantie

MFG.....Roland

Beitrag von „Sittingbull“ vom 13. März 2011 um 11:30

Hallo Roland,

herzlich willkommen hier im Forum. Es funktionieren nur SD-Karten bis 2 GB und auch keine SDHC 😊

Grüße von Stephan 😊

Beitrag von „Antobi1“ vom 13. März 2011 um 12:07

Hallo

Stephan

Habs bis jetzt nur mit einer alten SD aus meinem Foto probiert. Hat nur 256MB da sollts doch funzen?

Beitrag von „Arndt“ vom 13. März 2011 um 20:05

[Zitat von Antobi1](#)

Hallo

Stephan

Habs bis jetzt nur mit einer alten SD aus meinem Foto probiert. Hat nur 256MB da sollts doch funzen?

Mit welchem Format ist die Karte formatiert? Im Zweifelsfall im Fotoapparat formatieren und dann die Musik vom PC drauf spielen.

Beitrag von „Antobi1“ vom 13. März 2011 um 20:41

Wenn ich die Karte in den Computer stecke heißt es

Dateisystem FAT

sind auch schon mp3 Dateien drauf

Mfg Roland

Beitrag von „macko“ vom 13. März 2011 um 20:53

Hi,

Ich würde sie einmal langsam und einmal schnell formatieren und dann die Daten wieder drauf tun. Sollte normal funktionieren.

Gruss

Marco

Beitrag von „Antobi1“ vom 14. März 2011 um 13:09

Hi

Vielen Dank für die Hilfe schon mal.

Habe heut früh noch schnell eine andere SD mit 1GB auch von einem Traveller Foto versucht, aber da ging auch nichts

Werde heute Abend gleich mal versuchen die Karte im Computer zu formatieren.

Ich nehme an in FAT 32 wenn das gehen sollte.

Melde mich dann Morgen wieder.

MFG.....Roland

Beitrag von „Antobi1“ vom 15. März 2011 um 17:58

Hi

Hab gestern Karte formatiert.

Fat 32 geht überhaupt nicht

Fat Standart zeigt Navi ,überprüfen sie ihre Karte.

Bei allen anderen Formaten geht gar nichts.

Mein Bekannter hat auch ein 510 aber mit Kartenschacht unten ,bei mir ist er seitlich.

Seine Karte probiert die bei ihm funzt, bei mir zeigt es wieder überprüfen.

Was kann ich noch tun???

Mfg

Roland

Beitrag von „Humvee“ vom 16. März 2011 um 09:10

Hallo,

da wird der SD-Kartenleser defekt sein !

Bei Garantie wird das ganze Gerät getauscht !