

Probleme Standlüftung

Beitrag von „kyoto2011“ vom 30. Mai 2011 um 14:38

Hallo,

habe heute bei den Temperaturen per Fernbedienung die Lüftung angemacht, das Auto war nach ca. 30 Minuten alles andere als abgekühlt.

Es kam auch nur eher warme Luft raus, was mache ich falsch?

Viele Grüße

kyoto2011

Beitrag von „Franks“ vom 30. Mai 2011 um 16:07

Was genau erwartest du? die Luft wird genau Aussentemperatur haben, sie wird weder erwärmt noch gekühlt (wie auch, wenn der Motor nicht läuft).

Gruß

Frank

Beitrag von „kyoto2011“ vom 30. Mai 2011 um 16:34

Kann man die Klimaanlage nicht irgendwie zuschalten?

Beitrag von „coala“ vom 30. Mai 2011 um 16:37

[Zitat von kyoto2011](#)

Kann man die Klimaanlage nicht irgendwie zuschalten?

Wie soll denn das gehen, wenn der Motor nicht läuft? Der Klimakompressor wird halt mal durch den Motor angetrieben, da tut sich im Stand gar nichts.

Es heißt ja auch "Lüftung" nicht "Kühlung" 😊

Grüße
Robert

Beitrag von „khclp“ vom 30. Mai 2011 um 16:56

Sorry kyoto2011,
das ist ja der Brueller der Woche 🙄 🙄
Das meinst du nicht wircklich alles ernst oder???

LG Kurt



Beitrag von „jamesbond“ vom 30. Mai 2011 um 18:20

[Zitat von Franks](#)

Was genau erwartest du? die Luft wird genau Aussentemperatur haben ...

Und das wäre ein großer "Erfolg".

Ich hatte heute auch die Standlüftung an. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass der große Hitzestau im Innern abgemildert war.

 Ich fordere schon seit Jahren eine Standklimaanlage 

LG
james

Beitrag von „Bernd S“ vom 30. Mai 2011 um 19:18

[Kyoto](#): äh- mal ne dumme Frage...

Hast Du denn auch von Standheizung auf Standkühlung umgeschaltet?
Dann müßte die LED grün blinken, nicht rot.

Beitrag von „V seCHs“ vom 5. Juni 2011 um 21:07

Wieso?

Die LED leuchtet beim Anschalten immer grün (egal ob Lüftung oder Heizung), beim Ausschalten rot.