

Tastenkombination um RNS510 zu "reseten" ?

Beitrag von „c21160“ vom 18. Juni 2011 um 15:33

Hallo Zusammen,
mein RNS510 ist diese Woche plötzlich 3-4 mal abgestürzt und hat zwischendurch plötzlich die "Mute" Funktion eingeschaltet bzw. die Lautstärke stark reduziert.
Habe nicht rumgespielt und bin auch niergends angekommen.
Es gibt doch eine Tastenkombination mit der ich ein Setup oder einen Warmstart bewirken kann.
Um welche Tasten hat es sich nochmals gehandelt ?
Oder hat jemand noch eine bessere Idee das Problem zu lösen ?
Gerhard

Beitrag von „Sittingbull“ vom 18. Juni 2011 um 17:19

[Zitat von c21160](#)

Oder hat jemand noch eine bessere Idee das Problem zu lösen ?

Hallo Gerhard,

wende ich mal an deinen 😊 und lass` ein Update machen. Ich hatte selbiges Problem vor ca. 18 Monaten 😞

Grüße von Stephan 🤖

Beitrag von „Homer45“ vom 19. Juni 2011 um 16:36

Hallo Gerhard,

das Navi muss an sein.

Für ein Software Reset:

Die beiden Tasten links vom CD/DVD-Schlitz und die äußere Taste rechts neben dem Schlitz gleichzeitig drücken.

Dies sind noch zwei andere Varianten für ein Reset

[AUSWURFTASTE CD] + [INFO] + [SETUP] = Upgrade erzwingen?

[TONE] + [SETUP] + [AUSWURFTASTE CD] + [INFO] = Reboot/Downgrade

Ob sich das Problem damit lösen läßt, kann ich nicht beantworten.

Grüße

Homer45