

# Elektrische Sitze - Ausstiegsposition??

**Beitrag von „GS38“ vom 2. Januar 2012 um 17:41**

Hallo Zusammen,

ich fahre einen T1 (BJ 2009) mit den elektrischen Sitzen, die ich auch für verschiedene Fahrer/Positionen programmiert habe. Seit ein paar Tagen, entwickelt der Fahrersitz/Lenksäule ein Eigenleben beim Abziehen des Zündschlüssels - es wird dann eine Position angefahren, die event. das Aussteigen erleichtern soll. Beim Einstecken des Zündschlüssels geht es wieder rückwärts. Anscheinend habe ich da unwissentlich was verstellt. Vielleicht kann mir jemand sagen wie ich diese Funktion ausschalten und die "Normalsituation" wieder herstellen kann - besten Dank im Voraus.

Gruss Gerd

---

**Beitrag von „Franks“ vom 2. Januar 2012 um 18:08**

an der Lenksäule links ist ein 4-Wegeknopf zum Einstellen der Position des Lenkrads, daneben ist ein weiterer kleiner Knopf zum Ein/Ausschalten der von dir beschriebenen Funktion.

Gruß

frank

---

**Beitrag von „GS38“ vom 3. Januar 2012 um 08:09**

Hallo Frank,

besten Dank für die schnelle Antwort - jetzt ist alles wieder gut. Diese unabsichtliche Verstellung ist mir anscheinend bei der letzten Putzaktion passiert.

Danke nochmals - Gruss Gerd