

Vibration im Bremspedal im Stand bei eingelegter Fahrstufe v10

Beitrag von „Rolex“ vom 12. Januar 2012 um 19:28

Hallo wenn ich an der ampel stehe und die bremse trete ,merkt man ein brumen vibrieren im bremspedal und Motor. sobald ich au N schalte weg.Bremse loslasse weg...was kann das sein.
Bj 2007 V10 Facelift 180tkm inspektion neu

Beitrag von „alevuz“ vom 13. Januar 2012 um 12:22

Hallo,

Ist normal, hat jeder V10, genauso meiner, bei eingelegter Fahrstufe zieht das Getriebe immer etwas mit, dh. wenn du im Stand die Bremse löst fährt das Fahrzeug ganz langsam vor sich hin.....

Ob die "kleineren" Getriebe der V6/V8 und R5 dies auch so machen kann ich nicht bestätigen da ich keinen Vergleich dazu habe !

Such ml nach "schleifender Kupplung beim ATM)..... gibt es was zu lesen.....

Schöne Grüße

alevuz

Beitrag von „Rolex“ vom 13. Januar 2012 um 14:36

[Zitat von alevuz](#)

Ist normal, hat jeder V10[...]

Such ml nach "schleifender Kupplung beim ATM)

Danke, aber der eine sagte das evtl etwas
Mit dem verteilergetriebe kaputt ist gummis drin
Oder so. Bei mein kollegen ist das auch nicht
Mit der kupplung so???