

# Rücklicht, Funktion nur bei geöffneter Heckklappe

**Beitrag von „zimbotom“ vom 20. Januar 2012 um 09:51**

Hallo zusammen,

ein neues Problem: das von hinten gesehene linke Rücklicht in der Heckklappe funktioniert nur sobald die Heckklappe halb bis ganz geöffnet ist.

Ist die Heckklappe geschlossen ist das linke Licht aus. Kabelverlauf habe ich bis zum Dach mal untersucht und nichts festgestellt auch rütteln am Kabelstrang bringt nichts.

Kann mir jemand helfen? Danke!

T1 V6 TDI 12/2005

---

**Beitrag von „NIUBEE“ vom 20. Januar 2012 um 10:29**

[Zitat von zimbotom](#)

Hallo zusammen,

ein neues Problem: das von hinten gesehene linke Rücklicht in der Heckklappe funktioniert nur sobald die Heckklappe halb bis ganz geöffnet ist.

Ist die Heckklappe geschlossen ist das linke Licht aus.

Hatte ich auch mal...war bei mir ein etwas loser Kontakt am Lampenträger.

Einfach mal die Klappe aufmachen und alle Stecker durchprobieren bzw. hin und her bewegen.

Dannach war das ganze weg...


---

**Beitrag von „zimbotom“ vom 20. Januar 2012 um 10:34**

[Zitat von NIUBEE](#)

Hatte ich auch mal...war bei mir ein etwas loser Kontakt am Lampenträger.  
Einfach mal die Klappe aufmachen und alle Stecker durchprobieren bzw. hin und her bewegen.

Dannach war das ganze weg...

Habe ich schon probiert, Birnenträger ausgebaut...  Stecker rein und raus, hat nichts gebracht.


Immer in der gleichen Heckklappenstellung geht das Licht an bzw. aus.

Grüß Tom

---

## Beitrag von „NIUBEE“ vom 20. Januar 2012 um 10:55

### [Zitat von zimbotom](#)

Habe ich schon probiert, Birnenträger ausgebaut...  Stecker rein und raus, hat nicht gebracht.

Immer in der gleichen Heckklappenstellung geht das Licht an bzw. aus.

Grüß Tom

Hmmm bei mir war es das... Hab erst am Kabelstrang wie du hin und hergemacht, dann an den Steckern gerüttelt.

Was ich noch gemacht habe (fällt mir gerade wieder ein).

Alles auf Reset im MFD. D.h. Werkseinstellungen, Licht aus, Licht wieder an und Silikonspray...

Das ist wirklich ein sehr nerviger Buck den der Dicke da hat...

Wäre gut wenn man mal wüsste was es genau ist. Bei mir ist es zumindest seit 3 Monaten nicht mehr aufgetaucht.

Bei mir trat der Fehler auch nicht immer reproduzierbar auf. D.h. mal kam er während der Fahrt mal nach der Fahrt. Kann natürlich auch ein Feuchtigkeitsproblem gewesen sein (ähnlich wie beim Hecktaster) oder generell ein Kontaktproblem durch Korrosion. Möglich ist auch ein Fehler in der Lichtsteuerung (davon hat ja der Dicke so einige^^)...

## **Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 20. Januar 2012 um 12:10**

[Zitat von zimbotom](#)

Immer in der gleichen Heckklappenstellung geht das Licht an bzw. aus.

Hallo,

ganz banale Idee, hast Du mal die Glühlampe gewechselt? Ansonsten vielleicht Kabelbruch.

Viel Erfolg bei der Suche!

---

## **Beitrag von „zimbotom“ vom 23. Januar 2012 um 15:18**

Hallo zusammen,

es war ein Kabelbruch im hinteren Dachbereich welcher gleich behoben wurde.  
Der Himmel musste teilweise demontiert werden um an das defekte Kabel zu kommen.  
Danke für die Tipps.

Grüße Tom