

## **On-road/Off-road Schalter partiell unbeleuchtet?**

**Beitrag von „astral“ vom 22. Februar 2012 um 11:14**

Ich habe festgestellt, dass bei meinem TII der rechte Drehregler in der Mittelkonsole (der für das Luftfahrwerk) die gewählte Einstellung durch gelbe Hinterleuchtung der Schrift und des Einstellstriches markiert. Beim linken Regler leuchtet nur bei "Off-road"-Einstellung der entsprechende Schriftzug gelb. Bei On-road-Einstellung leuchtet gar nix. Gehört das so?

Gruß, Heinz

---

**Beitrag von „SOA“ vom 22. Februar 2012 um 12:01**

Hallo Heinz,

ja, das ist so gemacht.

Versuch einer Erklärung: On-Road ist der normale Fahrzustand, daher keine Anzeige. Wenn Off-Road aktiviert gibt es in Form der Anzeige eine Rückmeldung. Bei Luftfeder gibt es verschiedene mögliche Niveaus, so dass das aktuelle immer angezeigt wird.

Viele Grüße

Sven

---

**Beitrag von „astral“ vom 22. Februar 2012 um 12:20**

Danke, so ähnlich habe ich´s mir gedacht, wollte aber gern sicher gehen, dass da nix kaputt ist.

Gruß, Heinz