

Automatisches einfahren der Außenspiegel

Beitrag von „Steinebach“ vom 14. April 2012 um 14:52

Hallo zusammen,

Gibt es eigentlich ein Update, bzw. überhaupt eine Möglichkeit das die Außenspiegel automatisch beim Abstellen des Motors einfahren und beim Starten wieder ausfährt?
Mit dem Drehschalter in der Mittelkondole finde ich das etwas umständlich.

Gruss André

Beitrag von „coala“ vom 14. April 2012 um 15:11

Servus André,

in kurzen Worten formuliert, beim T I ist das nicht möglich und soweit ich weiß, hat das noch keiner erfolgreich realisiert. Beim T II geht es dagegen, dort kann man das im Menü auswählen.

Grüße
Robert

Beitrag von „juma“ vom 14. April 2012 um 20:56

Sevrus,

[Zitat von coala](#)

[...]beim T I ist das nicht möglich[...]

und selbiges hätte man unter Nutzung der SuFu auch herausgefunden 😞

deshalb ***geschlossen***