

Beladung vom DPF mit VCDS ermitteln.

Beitrag von „Robertsche“ vom 6. August 2012 um 18:11

Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem V6. Beim letzten Service beim freundlichen stand als bemerkung "Beladungsgrenze DPF erreicht" er meinte da helfe nur ein austausch.

nun 5 monate später habe ich mir VCDS-Lite geholt und wollte den wert selbst auslesen. im Messwertblock 104 zeile 3 zeigt er mir bei laufendem Motor einen Wert von 15.5 an ist sie beladung nun

15.5 gramm oder 155 ???

68g sind ja bekanntlich die grenze.

Beitrag von „Janni“ vom 7. August 2012 um 09:21

Hallo, hier steht etwas zu dem Beladungsstand:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...120tkm-zwingend>

..bei #151 etwas zum V10.

Beitrag von „coala“ vom 7. August 2012 um 09:41

[Zitat von Robertsche](#)

[...] habe ich mir VCDS-Lite geholt und wollte den wert selbst auslesen. im Messwertblock 104 zeile 3 zeigt er mir bei laufendem Motor einen Wert von 15.5 an ist sie beladung nun 15.5 gramm oder 155 ??? [...]

Servus,

schau mal hier, da sollte das ausreichend beschrieben sein: [KLICK](#)

<http://www.stemei.de/pages/coding/z...ng-anzeigen.php> Grüße
Robert