

PDC Einparkhilfe flackert und klackert

Beitrag von „seekingdanger“ vom 31. Dezember 2012 um 11:36

Hallo Gemeinde,

seit einigen Wochen spinnt mein PDC. Die üblichen Fehlerquellen (Steuergerät, Sensoren, Kabelbruch, Stecker) sind mir bekannt.

Entweder habe ich beim PDC einen Totalausfall oder es funktioniert problemlos.

In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, mit dem Ergebnis, dass manchmal Kontakt besteht und manchmal nicht.

Hat also nicht unbedingt geholfen.

Heute hatte ich während der Fahrt eine flackernde Anzeige am PDC, vorne und hinten.

Dabei klackerte es aus dem Amaturenbrett, als wenn es von einem Relais komme.

Um meine Fehlersuche logisch aufzubauen wollte ich zunächst klackernde Relais (?) , dann das Steuergerät tauschen, dann erst

an die Sensoren bzw Stecker / Kabel.

Wo finde ich das Relais und welche Bezeichnung hat es ?

Gruß Marcus

Beitrag von „coala“ vom 31. Dezember 2012 um 12:08

Servus Marcus,

ich gehe mal davon aus ("... flackernde Anzeige am PDC, vorne und hinten"), dass es sich um einen Touareg I (7L) handelt?. Daher in den entsprechenden Bereich verschoben 😊

Grüße

Robert

Beitrag von „Jeffke“ vom 13. August 2017 um 16:54

Hallo,

Bin neu hier und würde gerne wissen wo ich die Lösung für diese Problem hier finden kann.
Vielen Dank im vorraus

Gruß

Jeff