

Beim Automatikgetriebe ein Kratzen

Beitrag von „Dominik1512“ vom 25. Oktober 2013 um 05:21

Der kratzt so beim fahren wenn ich ihn rollen lasse nichts nur wenn er einen Gang drin hat schaltet aber gut und sauber
Das selbe auch im Stand wenn ich auf der Bremse steh!
also kommt es bei Belastung!

Beitrag von „coala“ vom 25. Oktober 2013 um 07:44

Servus,

wäre gut zu wissen, um welches Fahrzeug es sich handelt, zumal im allgemeinen Bereich eingestellt.

Grüße
Robert

Beitrag von „Dominik1512“ vom 25. Oktober 2013 um 09:26

V10 tdi 2004