

## Heckklappe öffnet nicht (Zuziehilfe surrt)

**Beitrag von „Subzero“ vom 17. September 2014 um 20:50**

Hallo Freunde

Hab bei meinem Dicken das Problem dass die Heckklappe zu 90% geöffnet werden kann. in 10% der Fälle surrt zwar die Zuziehilfe und öffnet die Klappe ca. einen cm, aber das Schloss öffnet nicht.

d.h. der Stellantrieb kriegt keinen Strom.

Wenn ich denn Taster weitere x-male betätige funktioniert das ganze dann plötzlich wieder und die Klappe öffnet.

Kanns am Schloss liegen? Taster kann ausgeschlossen werden da bereits ersetzt.

Folgender Fehler habe ich asugelesen:

00896 - Schließeinheit Heckklappe (F256)

008 - unplausibles Signal

Gruss Subzero

---

**Beitrag von „Humvee“ vom 17. September 2014 um 22:02**

[Zitat von Subzero](#)


Kanns am Schloss liegen?

Ja kann es

---

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 17. September 2014 um 23:27**

? Kabelbruch in Kabelbaum Heckklappe re. , das Signal öffnen vom Stg geht raus , die Zuziehilfe reagiert , aber dann bricht der Strom für den Klappenmotor zusammen ..... ? mögliches Ergebnis aus angebrochenem Kabel ...

Viel Erfolg , Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter 

---

## Beitrag von „Subzero“ vom 18. September 2014 um 07:27

### Zitat von Kruemelmonstter

? Kabelbruch in Kabelbaum Heckklappe re. , das Signal öffnen vom Stg geht raus , die Zuziehhilfe reagiert , aber dann bricht der Strom für den Klappenmotor zusammen .....  
? mögliches Ergebnis aus angebrochenem Kabel ...

Viel Erfolg , Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter 

Kabelbaum habe ich überprüft, scheint i.O. zu sein.