

Lichtschalter

Beitrag von „Volleybaer“ vom 2. Oktober 2014 um 11:13

Hallo in die Gemeinde:)

ich habe folgende Frage / Problem:
betrifft: Touareg, 3 | TDI Bj 2010

Grundsätzlich fahre ich immer in Automatikstellung des Lichtschalters, da ich schon immer mit Licht gefahren bin.

Beim Vorgänger hatte ich die Probleme nicht, jetzt ständig:

mit wechselnden Anhängern habe ich Fehlermeldung Bremslicht defekt so viele gibt es gar nicht, daher Auto prüfen lassen - alles gut

Ist auch nicht immer, aber immer wieder. Nun habe ich anderen WW, und dabei festgestellt - Beleuchtung geht nicht 😞😞 WW prüfen lassen - alles OK,

Auto prüfen lassen - Probleme, dann OK - jetzt ist mir aufgefallen, dass es OK ist, wenn Lichtschalter auf Licht steht - in Stellung Automatik scheint es nicht zu funktionieren - ist das bei Euch auch so,

oder sind hier Probleme dieser Art bekannt?

Merci vorab,

Beitrag von „Ulm“ vom 2. Oktober 2014 um 12:15

ich habe mit meinem TII, BJ 12/12 erst einmal einen Hänger gezogen.

Bei Lichtstellung "Auto" bei einer Tagfahrt zum Baumarkt und einer Nachtfahrt vom Baumarkt habe es keine Fehlermeldungen.

Sobald der Hänger an die Elektronik angeschlossen ist, geht die Heckklappe nicht mehr elektrisch und die Totwinkelassistentz wurde deaktiviert.

Beimi Licht hatte ich aber keine Auffälligkeiten.

Beitrag von „Arndt“ vom 2. Oktober 2014 um 12:45

Die Blockade der Heckklappe bei angestöpseltem Anhänger kann man per VCDS weg programmieren. Die Abschaltung der Side Assist leider nicht.