

Anleitung Lichtmaschine ausbauen R5TDI

Beitrag von „HaukeHahn“ vom 27. Februar 2015 um 18:17

Moin aus dem hohen Norden.

Bräuchte wenn möglich Anleitung zum Generator ausbauen.

Display zeigte Generator Werkstatt und die Verbraucher schalteten ab.

Ich habe eben bei Youtube gesehen das ein Freilauf vorhanden ist, ich kann die Riemenscheibe höchstens 2 mm hin und her drehen.

Bei meinem momentanen Glück scheint auch dieser defekt zu sein?

Wäre für Tipps dankbar.

Grüße

Hauke

Beitrag von „vw-Daily-driver“ vom 28. März 2015 um 19:30

Beim Touareg ist meist der Spannungsregler defekt. Den kann man mit geeigneten Werkzeug tauschen ohne die Lima auszubauen - erfordert Geduld ,aber geht ...

Beitrag von „DIX“ vom 12. Oktober 2015 um 19:52

Hallo,die Gateskupplung ist gerissen,habe die teile bestellt und versucht die Lima auszubauen,die frage ist muss auch die motorhalterung weg?

Gibt es eine Anleitung wie man es macht?

Danke im voraus!