

Bremslicht immer an

Beitrag von „westfreude“ vom 1. April 2015 um 09:29

Guten Morgen zusammen,
pünktlich zum 1. April hat sich mein R5 entschieden mir einen Streich zu spielen. 😬
Ich habe festgestellt , dass meine Bremslichter immer aktiv sind. Auch bei abschliessen und verlassen des Fahrzeugs.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen ?

Vielen Dank im voraus

Oliver

Beitrag von „westfreude“ vom 1. April 2015 um 14:47

Hallo,
war beim Freundlichen, der den Bremslichtschalter ersetzt hat.
Alles wieder ok und 75 € haben den Besitzer getauscht.

Beitrag von „coala“ vom 1. April 2015 um 15:06

Servus Oliver,

danke für die Rückmeldung! Eigentlich hättest du ja auch eine Fehlermeldung via Warnlampe bekommen müssen. War das denn nicht der Fall?

Grüße
Robert

Beitrag von „FrankS“ vom 1. April 2015 um 16:58

Hat Oliver doch geschrieben, waren sogar 3 Warnlampen, hinten Links und Rechts und eine in der Mitte 😊

Beitrag von „coala“ vom 1. April 2015 um 17:05

Jetzt wo du es sagst... 🍷👍👍

Grüße
Robert