

Widerstand Gebläselüfter austauschen. Wie am besten vorgehen?

Beitrag von „Holadriooo“ vom 3. April 2015 um 23:05

Hallo Leute.

Habe das Problem damit mein Gebläselüfter nur ab und zu mal funktioniert d.h. je nachdem wie er grad Lustig ist. Jetzt

habe ich den Lüfter selber schon gewechselt und probiert aber es blieb das gleiche Problem.

Jetzt denke ich damit es der Widerstand am Gebläselüfter ist was nicht mehr so mitmacht.

Jetzt habe ich gelesen damit man ihn wechseln kann über das Handschuhfach d.h. man schlitzt das Handschuhfach

an einer Stelle auf wo dahinter der Widerstand sitzt oder man geht über die Rückseite des Handschuhfachs oberhalb

des Lüfters um den Widerstand zu wechseln.

Was wäre denn besser oder einfacher.

Wenn ich das Handschuhfach aufschneiden müsste wie gehe ich da am besten vor?

Vielleicht hat ja jemand von euch da schon mal probleme gehabt.

Gruß Markus

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 3. April 2015 um 23:17

Hallo Markus!

Lies Dich doch mal in diesen Thread hier ein: <https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...=Geb1%E4semotor>


Viel Erfolg und Danke fürs Feedback.


Schönen Abend

Beitrag von „Holadriooo“ vom 21. April 2015 um 23:39

Hallo Leute.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/20386-widerstand-gebl%C3%A4sel%C3%BCfter-austauschen-wie-am-besten-vorgehen/>

Habe es heute geschafft. 

Den Gebläsewiderstand bekam ich zwar nicht über den "Lüftermotoreingang" heraus (der ist ja riesig der Widerstand 

Habe ihn über das Handschuhfach herausgeholt.

Habe die vorperforierte Stelle gesucht und langsam aber sicher (dahinter sind ein paar Kabel) den vorgestanzten Bereich mit dem Cuttermesser geöffnet.

Wie das alles offen war, wars natürlich nur noch ein Kinderspiel um den Widerstand zu wechseln.

Jetzt gehts wieder das Gebläse.

DANKE FÜR DIE TIPPS!!!!!!  

GRUß

Markus