

Lichtautomatik und ihre Tücken

Beitrag von „Freddy3108“ vom 17. Juni 2015 um 13:41

Hallo Zusammen,

wenn ich bei meinem T1 die Beleuchtung auf automatik stehen habe kommt es vor das über 150km/h das Licht sich einfach einschaltet, aus geht es nur wenn ich mit dem Fahrzeug längere Zeit stehe.

Auch kommt es vor das bei sehr heller Sonneneinstrahlung das Licht sich einfach einschaltet.

Kennt jemand das, wo kann man unter umständen das ein oder andere Feature ausschalten?

Gruß

Freddy

Beitrag von „macko“ vom 17. Juni 2015 um 13:50

Servus,

das ist das sogenannte Autobahnlicht... Müsste ggf auch via VCDS rausprogrammierbar sein.

Also keine Tücke 😊

Gruss

Marco

Beitrag von „Janni“ vom 17. Juni 2015 um 16:13

Hi, würde ich nicht rausprogrammieren. Dieses Feature halte ich für sehr sinnvoll!