

Türen schließen sich automatisch nach losfahren / Einstellung über Display

Beitrag von „berroline“ vom 2. August 2015 um 11:43

Hallo,

wie kann ich das Türen Verschließen verhindern? Andere Frage: was ist der Unterschied zwischen dem T 1 und T2 ?

Gruß

Dickenheizer b.

Beitrag von „Sittingbull“ vom 2. August 2015 um 11:53

Hallo berroline,

was für ein Modell fährst du? Einstellen kannst du das über das Menü 😊

Grüße von Stephan 🙄

Beitrag von „juma“ vom 2. August 2015 um 11:55

Servus,

ein paar Angaben solltest du schon loch liefern. Was für einen Touareg fährst du (Modell/Baujahr/Motorvariante)? Dann kann man das Thema auch in den richtigen Bereich verschieben.

Was meinst du mit Unterschieden zwischen TI und TII? Wie sich die Modelle, in denen sich gut 8 Jahre Entwicklung/Fortschritt/Rückschritt widerspiegeln, unterscheiden? Wenn du das meinst, kannst du dir folgende Themen anschauen:

[TII](#) und [TII GP](#)

Beitrag von „berroline“ vom 16. August 2015 um 18:05

Hallo Stephan,

Du hast mir geantwortet - danke dafür - und wolltest Daten erfahren. Mein Touareg ist von BJ 3.2012 - 3,0 L. TDI 6 Zyl.. Kann ich also die Verriegelung der Türen über das Display verändern?

Gruß

Berroline

Beitrag von „coala“ vom 16. August 2015 um 18:32

Servus,

Thema verschoben. Zur eigentlichen Frage: Taste "CAR" > "Einstellungen" > "Zentralverriegelung". Im Menüpunkt "Automatisch verriegeln" den Haken im Kästchen entfernen, dann bleibt die automatische Verriegelung aus.

Grüße

Robert