

# **Frontscheibenheizung funktioniert nicht - Relais klackt aber**

**Beitrag von „chadmin“ vom 5. April 2016 um 13:35**

Hallo Community,

ich habe Probleme mit meinem "Dicken". Ich habe ihn vor ca. einem Jahr gebraucht gekauft. Es handelt sich um das 2007er Modell TDI PDF mit 225 PS. Die Frontschiebe lies sich leider den ganzen Winter nicht anschalten. Wenn ich den Knopf betätige, höre ich ein ganz leises klacken, also sollte das Relais funktionieren. Die Sicherung auf der Fahrerseite und Beifahrerseite habe ich versucht zu kontrollieren und konnte keine defekte finden (Infomationen laut: Erwin). In den Scheiben sind kleine Drähte von oben nach unten (bzw. andersrum, je nachdem man es sieht :D).

Habt ihr für mich noch mögliche Hilfestellungen was ich noch kontrollieren kann bzw. was das Problem sein könnte.

Vielen Dank,  
Chris

Edit: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Bei mir ist eine Webasto Standheizung eingebaut. Kann das auch noch etwas damit zu tun haben?

---

**Beitrag von „Janni“ vom 5. April 2016 um 14:21**

Hi,  
ich glaube bei Frontscheibenheizung wird mit dem Taster auch die Seitenspiegelbeheizung eingeschaltet. Schau doch mal, ob die warm werden.  
Die Standheizung hat damit nichts zu tun, denke ich.

---

**Beitrag von „chadmin“ vom 5. April 2016 um 14:27**

Hi,

nein, diese sind im Winter auch nicht frei geworden. Musste diese auch kratzen 😞

Gruss,  
Chris

---

### **Beitrag von „windeck“ vom 5. April 2016 um 16:25**

Hallo,

die Spiegelheizung wird separat mit dem Schalter für die Spiegelverstellung an und ausgeschaltet. Heizung an ist Drehschalter auf Mittelstellung.

Wenn ich die Frontscheibenheizung anschalte klackt da kein Relais.

Wenn der Schalter betätigt wird und die Frontscheibenheizung an ist sollte im Schalter ein gelbes Kontrolllicht leuchten. Tut es das?

Wenn Du die Defrosterdüse betätigst sollte automatisch die Frontscheibenheizung mit angehen und die Kontrollleuchte im Schalter leuchten.

Wenn die Kontrollleuchte nicht funktioniert denke ich dass die Schaltereinheit defekt ist.

Wenn die Kontrollleuchte funktioniert bleibt Dir nichts anderes übrig als nachzumessen wo Strom anliegt.

Vielleicht hat auch die Windschutzscheibe einen weg.

Gruß Ralf

---

### **Beitrag von „chadmin“ vom 6. April 2016 um 09:43**

Hi,

also der Schalter für die Spiegelheizung ist bei mir auf Mittelstellung. Wenn ich die die Frontscheibenheizung anschalte höre ich wie beschrieben ein Relais klacken und die Kontrolleuchte leuchtet. Allerdings werden weder Frontscheibe, Seitenspiegel und scheinbar auch die vorderen Xeon Leuchten nicht beheizt.

Wenn ich den Schalter für die Heckscheibenheizung anschalte höre ich auch ein Relais klacken und die Kontrollleuchte leuchtet. Allerdings funktioniert hier die Heizung. Binnen weniger Sekunden/Minuten ist die Scheibe klar.

Gruss,  
Chris

---

### **Beitrag von „Janni“ vom 6. April 2016 um 10:28**

[Zitat von windeck](#)

Wenn Du die Defrosterdüse betätigst sollte automatisch die Frontscheibenheizung mit angehen und die Kontrollleuchte im Schalter leuchten.

Gruß Ralf

.....aaahh stimmt, ich wusste, dass eine Abhängigkeit gibt, es ist so wie Du beschrieben hast, also keine Zuschaltung der Spiegelheizung beim Betätigen der Frontscheibenheizung.

---

### **Beitrag von „tg550“ vom 29. September 2017 um 10:21**

Hallo!

Aus eigener Erfahrung möchte ich folgendes für den Funktionstest beim 7L der Frontscheibenheizung weitergeben:

Die Frontscheibenheizung funktioniert erst vollständig ab einer Temperatur von 5° und geringer. Dann läuft sie die vereinbarten 4 Minuten bis sie sich wieder abschaltet. Bei höheren Temperaturen schaltet sich die Frontscheibenheizung bereits nach 1 Minute wieder ab. Dabei erhitzt Sie die Frontscheibe ganz leicht(Ich konnte es durch Hand auflegen nicht spüren, man kann es gegebenenfalls am morgendlichen Tau erkennen) .

Beste Grüße

---

## **Beitrag von „Woife“ vom 10. November 2019 um 12:01**

Hallo zusammen,

Gab es denn am Ende eine Lösung für das Problem? Mein Dicker verweigert auch das Beheizen der Frontscheibe mit den Heizdrähten. Das Licht am Schalter leuchtet jedoch und geht nach ein paar Minuten selbstständig wieder aus.

Lg  
Wolfgang