

Kotflügel demontieren Baujahr 08 hilfe

Beitrag von „Crxpower“ vom 29. November 2016 um 23:57

Hallo muss den Kotflügel demontieren auf der Fahrerseite. Habe die oberen schrauben alle ab und unten die 2 unter der abdeckklappe.. Kann es sein da der Kotflügel nicht abgeht das er von ihnen noch geschraubt ist..sehe wenn ich schräg unter den zuheizer für die Standheizung schaue noch 8 er oder 10 er muttern..? Über infos wäre ich dankbar.grüße

Beitrag von „juma“ vom 30. November 2016 um 18:33

Servus,

[KLICK](#) hat, was du suchst...🤖

Viel Erfolg!

Beitrag von „mark1“ vom 7. Dezember 2016 um 22:28

Es sind insgesamt 17 Schrauben:

6 von oben

2 unterhalb des Lampengehäuses

2 an der Unterkante Radlauf in der Nähe zur Fahrtür

6 von der Unterkante Radlauf INNEN senkrecht bis zur Oberkante

1 in der Türfalz, bei geöffneter Tür UNTER der Tropfenfangleiste zu finden

vorher

- Stosstange
- Standheizung
- Innenkotflügel ausbauen

Es gibt auch eine vorgeschriebene Anzugsreihenfolge, bei Bedarf schick mir eine PN mit Mailadresse

Gruss
Mark

Beitrag von „frieslandbulli“ vom 5. Januar 2025 um 23:17

Moin und Frohes neues Jahr. Wäre es möglich die Anzugsreihenfolge zu bekommen? mein Kong hat leider einen kaputten Kotflügel der gewechselt werden muss.

Vielen dank im vorraus

Gruß Sascha