

Hilfe mein dicker spinnt! Kann nicht ueber Reserve tanken!

Beitrag von „Timmy1309“ vom 24. Februar 2017 um 02:03

Hi hab ein Problem mit meinem dicken!

Und zwar jedesmal wenn ich ueber Reserve tanke beginnt der Motor an zu stottert und geht teilweise aus. Nimmt fast gar kein Gas mehr an und hat fehlzuendungen ohne Ende!

Wenn Reserve Lampe an ist läuft er wieder normal!

Solange ich nur im Reserve Bereich ist läuft er super wie immer!!!

Vllt habt ihr ein paar Ideen!!! Danke!!!

Beitrag von „coala“ vom 24. Februar 2017 um 08:29

Servus,

Angaben zum Fahrzeug (Fahrzeugtyp, Motorisierung, Baujahr, Laufleistung...) sind bei so was immer sehr hilfreich. Zudem könnten man dann das Thema in das passende Unterforum verschieben.

Danke und Grüße

Robert

Beitrag von „Timmy1309“ vom 24. Februar 2017 um 11:17

Hey sorry...

ist 2004er v8 4.2l rund 200000km