

# Steuerung der Außenspiegel

## Beitrag von „dierathlion“ vom 12. Mai 2017 um 10:44

Hallo zusammen,

ich habe gelesen, dass es eigentlich immer darum geht, dass Eure Außenspiegel nicht einklappen.

Ich möchte vielmehr, dass sie eben nicht einklappen. Wenn ich einen Wohnwagenspiegel dran habe, habe ich die Befürchtung, dass er mir an die Scheibe schlägt, wenn ich den Wagen absperre.

Ich habe in der Betriebsanleitung nichts zu diesem Thema gefunden.

Weiß jemand, ob man die Anklapperei auch manuell ausschalten kann?

Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps 😊

dierathlion

---

## Beitrag von „CR123“ vom 12. Mai 2017 um 11:10

Ja, die Einklappfunktion lässt sich im Infotainmentsystem ein- und ausschalten.

Aber gerade wegen der Wohnwagenspiegel finde ich das echt klasse, weil das Fahrzeug damit doch richtig breit ist. Halte deine Wohnspiegel doch im eingeklappten Zustand an das Fahrzeug, ob da was passieren könnte - mit meinen Emuk-Spiegeln gibt es da keine Probleme.

---

## Beitrag von „dierathlion“ vom 12. Mai 2017 um 11:29

Hallo CR123,

danke für Deine Antwort ... ja manchmal ist der Mensch etwas eingeschränkt in seiner Wahrnehmung. Könnte ich mit meinen EMUKS in der Tat in eingeklapptem Zustand probieren - ranhalten und wenn's passt, dann passt's 😊

Ansonsten schau' ich im Infotainment nach (hatte ich zwar schon gemacht und nicht gefunden, aber vielleicht war ich nicht konsequent genug).

dierathlion