

Hupsignal beim Verriegeln ???

Beitrag von „-Touareg-“ vom 25. Februar 2005 um 20:28

Hallo

In der Anleitung auf Seite 16 Heft 3.1 Bedienung steht unter dem Punkt "Komfort":

Signale: Hier legen Sie fest, ob beim Ent- und Verriegeln ein Blinksignal ausgegeben werden soll. Je nach Fahrzeugausführung kann auch ein Hupsignal ein- oder ausgeschaltet werden.

Frage: Bei mir steht nur Blinkersignal ein/aus

Wieso steht das Hupsignal nicht in dem Menü? Ich habe eine DWA. Welche Fahrzeugausführung muß ich haben um den Menüpunkt zu sehen und aktivieren zu können.

Wer weiß hier mehr ??? 😞

Gruß Bernd

Beitrag von „agroetsch“ vom 25. Februar 2005 um 23:25

Hallo,

das Hupsignal ist in D. verboten, du bekommst es nicht einmal über VAG-COM aktiviert. Dazu ist eine sog. Sicherheits-CD notwendig, diese ist nur sehr schwer bis gar nicht zu bekommen.

Beitrag von „Nebelkrähe“ vom 25. Februar 2005 um 23:42

Zitat von -Touareg-

Hallo

In der Anleitung auf Seite 16 Heft 3.1 Bedienung steht unter dem Punkt "Komfort":

Signale: Hier legen Sie fest, ob beim Ent- und Verriegeln ein Blinksignal ausgegeben werden soll. Je nach Fahrzeugausführung kann auch ein Hupsignal ein- oder ausgeschaltet werden.

Hallo Bernd, suchen hilft 😄 !!!

(Nicht persönlich nehmen, ich wußte ja auch, wo ich suchen mußte... 🙄)

Das Thema wurde schon mal [an dieser Stelle](#) durchgekaut. Scheinbar können die in Deutschland vertriebenen T.rex das generell nicht (aus rechtlichen Gründen, glaube ich), während meiner mit US-Einstellung brav Laut gibt beim Abschließen. Sorry, wird wohl nicht viel bei Dir zu machen sein... 😊 .

Alex.