

Fensterheber vorne FS geht ständig auf Einklemmschutz

Beitrag von „Saftschubse“ vom 28. Februar 2018 um 19:13

Moin´,

ist es möglich den Einklemmschutz der Fensterheber auszuschalten? Auf der FS vorne geht ständig das Fenster wieder auf. Warum auch immer. Ist kein Fremdkörper drin und läuft auch ganz sauber. Würde gerne den Einklemmschutz deaktivieren. Keine Kinder im Haus, also nicht nötig drauf hinzuweisen.

MfG

Jens

Beitrag von „curio“ vom 1. März 2018 um 09:40

...versuch mal Initialisierung:

Fenster an oberen Anschlag fahren und den Schalter dann einige Sekunden gezogen halten.

Viel Erfolg

Achim