

Reifen füllen Mit Schlauch

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 08:25

Bei meinem Fahrzeug kann ich den Füllschlauch zwar anstecken aber es kommt keine Luft raus. Im Display wird aber der Schlauch erkannt das gefüllt wird. Trotzdem hab ich keine Druckluft anliegen da der Kompressor nicht anfängt zu laufen. Fehlerspeicher ist ok. Fahrwerk sonst geht auch ohne Probleme. Wer kann helfen?

Beitrag von „vailbeavercreek“ vom 4. Mai 2018 um 08:32

...muss dazu nicht der Motor laufen ?
evt. Befüllventil nivht freigängig ?

Sg

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 08:39

Motor des Fahrzeugs nicht der Kompressor läuft. Ventil ist freigängig. Mir kommt es vor das zwar durch den Magnet/Reedkontakt der Schlauch erkannt wird aber der Kompressor nicht startet. Sonst geht der Kompressor aber ohne Probleme. Halt nur nicht beim Reifen aufpumpen.

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. Mai 2018 um 10:20

Also bei meinem T1 muss der Motor des Fahrzeuges laufen, sonst funktioniert das System nicht.

MfG

Hannes

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 11:17

Also lt. Beschreibung soll man zuerst alles anschließen , dann den Motor starten und füllen.
Aber der Kompressor läuft bei mir nicht.

Gibt's da ne bestimmte Reihenfolge?

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 13:00

Habe jetzt den FehlerCode 311 ausgelesen. Bedeutet Füllanschluß def. Was kann da denn kaputt sein. Hatte das schon einer?

Beitrag von „Divetwins“ vom 4. Mai 2018 um 16:35

Ich geb mir mal die Antwort selbst. Ventilblock defekt.