

Automatik will nicht mehr in D springt sofort in manuell 654321

Beitrag von „Marie1899“ vom 3. Juni 2018 um 18:46

Hallo , ich habe ein 7l von 2004 v6 benziner

Seit gestern schaltet er nicht mehr richtig, wenn ich in D schalte ist im Display 654321 , wenn ich dann den Hebel nach rechts drücke funktioniert die manuelle Schaltung nicht und bleibt im ersten Gang.

Die anderen Programme funktionieren.

Derzeit fahre ich in S .

Wil aber das wieder alles funktioniert , hat jemand einen tip.

Bin in Portugal in der Pampa

Ig

Beitrag von „coala“ vom 3. Juni 2018 um 19:32

Servus,

das riecht ein bisschen danach, dass die Platine unterhalb der Wählhebelabdeckung einen Fehler hat. (Einer der Magnetkontakte defekt z. B.). Vom "wollen" wird es sich nicht reparieren, das wünschen sich alle - inklusive mir 😄 Aber da werden die Möglichkeiten begrenzt sein. Erste sinnvolle Handlung wäre, den Fehlerspeicher auf Einträge zu prüfen; falls du die Möglichkeit unterwegs hast(?).

Grüße
Robert

Beitrag von „Marie1899“ vom 3. Juni 2018 um 20:05

[Zitat von coala](#)

Servus,

das riecht ein bisschen danach, dass die Platine unterhalb der Wählhebelabdeckung einen Fehler hat. (Einer der Magnetkontakte defekt z. B.). Vom "wollen" wird es sich nicht reparieren, das wünschen sich alle - inklusive mir 😄 Aber da werden die Möglichkeiten begrenzt sein. Erste sinnvolle Handlung wäre, den Fehlerspeicher auf Einträge zu prüfen; falls du die Möglichkeit unterwegs hast(?).

Grüße
Robert

wie kann ich da nachschauen oder ausbauen , messgerät ist vorhanden

Beitrag von „Kruemelmonster“ vom 3. Juni 2018 um 20:59

Hallo ,

Fehlfunktionen im Bereich Automatik können auch durch fehlerhafte Steckverbinder am Getriebe selbst verursacht werden , die beiden Stecker am Getriebe mal abziehen und auf ausgetretenes Öl prüfen , die Stecker getriebeseitig sind teilweise undicht , dann läuft das öl in die Stecker Viel Erfolg bei der Suche unterwegs ...

Grüße aus Berlin , Kruemelmonster

Beitrag von „Marie1899“ vom 3. Juni 2018 um 23:31

gibt es irgendwo Bilder wo die Stecker sitzen?

ansonsten lieben dank für die Antworten

Ig Marie

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 5. Juni 2018 um 13:59

Hallo ,

- In Fahrtrichtung rechts , seitlich hinten am Getriebe , praktisch unter dem Beifahrersitz , unter dem Sitz innen hinter dem Fach sitzt dann auch das Getriebesteuergerät , dort könnte man auch mal den korrekten Sitz des großen Steckers prüfen ...

Fotos von den Getriebesteckern hab ich leider nicht mehr , gab es hier aber schon mal , Thema Öl im Stecker , hoffe die Suchfunktion bringt die Bilder noch zu Tage , ist schon länger her ...

Grüße Kruemelmonstter