

Lüftung vorne geht nur Sporadisch

Beitrag von „Yakuza“ vom 24. Dezember 2019 um 18:06

Hallo,

Ich hab folgendes Problem, hab vorne und hinten Lüftung , somit 2 Motoren fürs Gebläse .. hinten funktioniert ohne Probleme, nur der Motor vorne geht nicht immer an .. Motor ist heile .. kommt auch 12 Volt am Stecker an .. woran kann's noch liegen ? Und wenn , wo ist es zu finden !,?

Schöne Feiertage euch allen , und danke für die Antworten..

Beitrag von „bella_b33“ vom 25. Dezember 2019 um 00:28

Ich komm jetzt mit nem Fachbegriff aus meiner BMWler Zeit:

Klima-Endstufe bzw. Lüfter-Endstufe...also das Teil welches den Lüftermotor mit Spannung versorgt.

Wo und wie das bei VW genau ist(ob einzeln oder mit am Klimabedienteil) kann ich aber leider nicht sagen(hoffentlich meldet sich da noch jemand mit ordentlichem Wissen 😊) Bei BMW gabs das Problem hin und wieder mal. Da hat die Lüftung dann gemacht was sie wollte....

Gruss

Silvio