

Stg ahk initialisieren

Beitrag von „Adriano1780“ vom 25. Februar 2020 um 13:54

hey ich hab folgendes Problem beim meinem dicken ist das stg für die ahk platt nun hab ich ein gebrauchtes besorgt und es erscheint die Fehlermeldung 01507 005 das stg muss initialisiert werden kann mor da wer behilflich sein? Vcds hab ich

Beitrag von „Sittingbull“ vom 25. Februar 2020 um 15:10

Hallo Namenloser,

um welches Fahrzeug und Baujahr handelt es sich 

Grüße von Stephan 

Beitrag von „Adriano1780“ vom 25. Februar 2020 um 15:55

oh hab vergessen mich vorzustellen. Ich heiße Adriano komme aus dem sauerland bin38 fahre einen 7l facelift bj 07 3.0 tdi