

# Anhängerlast Erkennung

**Beitrag von „chris255“ vom 27. Juli 2020 um 13:58**

Hallo,

ich habe eine Frage zum Anhänger betrieb.

In der MFA oder wie es nun auch heißen mag 🙄 gibt es den Punkt Anhänger.

Dort zeigt er Stützlast --- so wie Anhängelast ---

auch im Anhängerbetrieb werden keine werte Angezeigt.

Muss ich erst etwas aktivieren?

Gruß Christian

---

**Beitrag von „juma“ vom 27. Juli 2020 um 16:34**

Servus,

was meinst du genau?

Welches Infotainment ist in deinem TIII verbaut?

Meinst du die Anzeige im Sichtbereich der Instrumente oder rechts des Lenkrades?

Welche Einstellungen aktivierst du für diese Anzeige?

---

**Beitrag von „chris255“ vom 27. Juli 2020 um 18:20**

Diese Anzeige im Display,

Allerdings ändert sich nichts im Anhänger Betrieb.

---

**Beitrag von „juma“ vom 28. Juli 2020 um 06:23**

Servus,

sehr interessant. Die habe ich nicht entdeckt bisher. Wie stellst du sie ein?

Was hast du dranhängen und wie schwer (vermutlich)?

---

**Beitrag von „chris255“ vom 28. Juli 2020 um 07:57**

Guten Morgen,

Die funktion war von anfang an da.

Angehangen habe ich unseren leeren PKW Transporter. 570kg.

---

**Beitrag von „Björn“ vom 28. Juli 2020 um 11:25**

Wie viele km bist du mit dem Anhänger gefahren?

---

**Beitrag von „juma“ vom 28. Juli 2020 um 12:52**

Servus,

[Zitat von chris255](#)

Guten Morgen,

Die funktion war von anfang an da.

Angehangen habe ich unseren leeren PKW Transporter. 570kg.

und wie erreichst du diese Anzeige? Also welche Tasten bedienst du dafür?

---

### **Beitrag von „chris255“ vom 29. Juli 2020 um 17:33**

Hallo,

die Anzeige ist unter Fahrdaten zu finden wo auch verbrauch und Reichweite angezeigt werden kann.

Die Fahrtstrecke war in etwa 25KM

Gruß Christian

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 29. Juli 2020 um 18:24**

Hallo,

wie soll das funktionieren?

Hat der Dicke eine Waage?

Gruß

Hannes

---

### **Beitrag von „Goka“ vom 29. Juli 2020 um 20:46**

Hallo Zusammen,

theoretisch müssten an den Aufhängungspunkten der Kupplung Kraftmessensoren angebracht sein. Die sind an sich nicht teuer,

Stück Stahl und ein sog. Dehnungsmessstreifen DMS.

Dann könnte man mit etwas Umrechnung die Stützlast direkt bestimmen und wenn man die Beschleunigung hat - die Masse des Hänger rausrechnen. 😊 Gruss Volker

---

### Beitrag von „coala“ vom 30. Juli 2020 um 11:30

[Zitat von chris255](#)

[...]In der MFA oder wie es nun auch heißen mag 😞 gibt es den Punkt Anhänger.

Dort zeigt er Stützlast --- so wie Anhängelast ---

auch im Anhängerbetrieb werden keine werte Angezeigt. [...]

Servus Christian,

was sagt denn das Bordbuch dazu? In meinem (Ausgabe 07.2019) ist hierzu nichts zu finden und ich habe an meinem Fahrzeug auch keine AHK verbaut, so dass ich das mal suchen bzw. testen könnte.

Vom Gefühl her fällt es mir ja ehrlich gesagt fast ein bisschen schwer zu glauben, dass VW da tatsächlich eine Sensorik verbaut hat, um diese Werte zu ermitteln. Ich habe das auch mal angefragt, aber die passende Person ist (natürlich) im Urlaub, das wird also noch etwas dauern, bis wir eine belastbare Info hierzu bekommen.

Ich frage mich allerdings, ob diese Anzeigefelder nicht einfach nur (noch irgendwo einzugebende) Hinweiswerte sind, ähnlich wie die Sollwerte bei der Reifendruckanzeige. Was passiert denn, wenn du während dieser Anzeigedarstellung die Taste "OK" am Lenkrad drückst?

Grüße

Robert

---

### Beitrag von „juma“ vom 30. Juli 2020 um 13:36

Servus,

#### [Zitat von coala](#)

Servus Christian,

was sagt denn das Bordbuch dazu? In meinem (Ausgabe 07.2019) ist hierzu nichts zu finden und ich habe an meinem Fahrzeug auch keine AHK verbaut, so dass ich das mal suchen bzw. testen könnte.

[...]

in Ermangelung des derzeitigen Zugriffs aufs Fahrzeug kann ich auch nicht weiter schauen.

Ich kann nur sagen, der Amarok hat soetwas nicht 😎

---

#### **Beitrag von „rubi“ vom 30. Juli 2020 um 14:33**

#### [Zitat von coala](#)

was sagt denn das Bordbuch dazu? In meinem (Ausgabe 07.2019) ist hierzu nichts zu finden und ich habe an meinem Fahrzeug auch keine AHK verbaut, so dass ich das mal suchen bzw. testen könnte.

Habe ebenfalls die Ausgabe 07.2019 und hier ist eben nichts zu finden.

Aber, ich habe eine AHK, nur finde ich diese Anzeige bei den Fahrdaten nicht.

Die Anzeige wird doch wohl nicht erst aktiv sobald man einen Hänger anstößt 🤔 Das kann ich allerdings mangels Hänger nicht testen.

---

#### **Beitrag von „coala“ vom 30. Juli 2020 um 14:51**

#### [Zitat von rubi](#)

[...] Die Anzeige wird doch wohl nicht erst aktiv sobald man einen Hänger anstößt 🤔 Das kann ich allerdings mangels Hänger nicht testen.

Servus,

das würde im Prinzip schon sinnvoll sein, bzw. man hätte glatt mitgedacht bei VW 😊. Wenn dieser ominöse Menüpunkt aber tatsächlich ein "aktiver" sein sollte, mit einer Art Messfunktion, dann würde ja im Prinzip eine Warnanzeige reichen im Sinne von "Achtung! Stützlast überschritten - zulässigen Wert einhalten". Bei der Anhängelast könnte man ja im Stand nichts messen, das wäre selbst im Fahrbetrieb vermutlich nicht ganz einfach und nur beim Anfahren in der Ebene halbwegs kalkulierbar.

Ich bin fast skeptisch, dass das wirklich Werte darstellt, obwohl es natürlich im Menüpunkt "Fahrdaten" hierzu schon richtig untergebracht wäre.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Tomsen“ vom 25. August 2020 um 15:23**

Hallo Robert,

hast du schon eine Antwort seitens Deines Ansprechpartners erhalten? Ist er aus dem Urlaub zurück?

Ich persönlich habe diese Funktion nämlich auch nicht gefunden, trotz AHK!!

Grüße Thomas

---

### **Beitrag von „coala“ vom 25. August 2020 um 17:19**

Servus Thomas,

der AP ist seit letzter Woche zurück aus dem Urlaub und hat die Frage an die entsprechende Fachabteilung weitergegeben. Ist also in Bearbeitung, aber VW-Mühlen mahlen bei solchen "Sonderfragen" mitunter auch mal etwas langsamer 😊 Ist nicht vergessen, sobald ich was erfahre, poste ich es hier.

Grüße

Robert

---

### **Beitrag von „Tomsen“ vom 26. August 2020 um 15:07**

Hi Robert,

Danke für die Info, ist ja für alle Interessant. ich werde am Samstag meine Wohndose wegbringen, dann werde ich auch noch mal tiefer einsteigen.

Gruß Thomas

---

### **Beitrag von „markustoe“ vom 27. August 2020 um 10:25**

ausklappen und jemand draufsetzen geht nicht?

---

### **Beitrag von „gerald28“ vom 31. Oktober 2020 um 14:46**

[Zitat von coala](#)

Servus Thomas,

der AP ist seit letzter Woche zurück aus dem Urlaub und hat die Frage an die entsprechende Fachabteilung weitergegeben. Ist also in Bearbeitung, aber VW-Mühlen mahlen bei solchen "Sonderfragen" mitunter auch mal etwas langsamer 😊 Ist nicht vergessen, sobald ich was erfahre, poste ich es hier.

Grüße

Robert

Gibts in der Sache schon was Neues? Würde mich brennend interessieren. Mein 5/19 hat die Anzeige nicht, hätte sie aber gern ...

---

## Beitrag von „coala“ vom 31. Oktober 2020 um 15:25

[Zitat von gerald28](#)

Gibts in der Sache schon was Neues? [...]

Leider nein. Außer der Info Mitte dieser Woche, dass man weiterhin dran sei, immer noch keine belastbare Antwort.

Grüße

Robert

---

## Beitrag von „coala“ vom 7. Dezember 2020 um 17:09

[Zitat von chris255](#)

[...] In der MFA oder wie es nun auch heißen mag 🙄 gibt es den Punkt Anhänger.

Dort seigt er Stützlast --- so wie Anhängelast ---

auch im Anhängerbetrieb werden keine werte Angezeigt.

Muss ich erst etwas aktivieren? [...]

Servus Christian,

ich muss das jetzt mal vorsichtig ausdrücken: Das wird auch nichts anzeigen, von wegen Stützlast- oder Anhängelasterkennung.

Grüße

Robert

---

## Beitrag von „coala“ vom 28. Dezember 2020 um 18:34

Servus zusammen,



ich darf das Thema nochmals aufgreifen um hier ein bisschen mehr Licht in die Sache zu bringen. Der von Christian aka chris255 beschriebene Menüpunkt "Anhänger" mit den Feldern "Stützlast: ...." und "Anhängelast: ...." sollte eigentlich gar nicht aufrufbar sein.

Diese Anzeigen waren im Laufe der Fahrzeugentwicklung zwar mal im Gespräch, wurden dann schlussendlich aber nicht umgesetzt. In der Software sind diese Bestandteile dennoch scheinbar noch enthalten, jedoch eben nicht in die zugänglichen Menüs integriert. Möglicherweise wurde an diesem Fahrzeug (vom Vorbesitzer?) mit VCDS herumgespielt, so dass diese Anzeige nun bei seinem Fahrzeug aufrufbar ist. Denkbar wäre eventuell auch noch eine ganz bestimmte, zufällig angewandte Tastenkombination,

Das Ganze bringt aber - so oder so - dennoch nichts, denn es bleibt bei den leeren Feldern, da hierfür keine Messwerte zur Verfügung stehen die ausgewertet und angezeigt werden könnten.

Grüße

Robert