

Permanente Anzeige KOMPASS

Beitrag von „Xapathan“ vom 10. April 2005 um 17:48

Hallo,
bisher wurde mein Kompass im Dach (SH) permanent angezeigt.
Seit dem letzten Besuch beim Peinlichen, erlischt die Anzeige nach wenigen Sekunden.
Weis jemand wie man die permante Anzeige konfigurieren kann?

Beitrag von „dschlei“ vom 10. April 2005 um 18:17

Zitat von Xapathan

Hallo,
bisher wurde mein Kompass im Dach (SH) permanent angezeigt.
Seit dem letzten Besuch beim Peinlichen, erlischt die Anzeige nach wenigen Sekunden.
Weis jemand wie man die permante Anzeige konfigurieren kann?

Das kann der 😊 programmieren! Die haben höchstwahrscheinlich ein Flashing gemacht, und dadurch die Einstellung geändert! 🤖