

Automatische Absenkung in Ladelevel

Beitrag von „nachbar“ vom 20. April 2005 um 17:12

Ist es möglich, dass sich der Dicke bückt, wenn man Ein- oder Aussteigen möchte? (Wie bei Kamelen) Sprich beim Anhalten oder noch besser beim Abstellen in den Ladelevel geht, denn das würde mir das Aus- oder Einsteigen wesentlich erleichtern?

Beitrag von „Touareg V“ vom 20. April 2005 um 17:16

zack und wech

Beitrag von „nachbar“ vom 20. April 2005 um 17:27

Hallo Ruedi,

danke für den Hinweis. Vielleicht gibt es auch noch ein Nordmantreffen die 3.

Da ich es zum 2ten nicht schaffen werde - oder eben bei einem anderen Treffen. Muss Rollo mal fragen.

Beitrag von „metagross“ vom 20. April 2005 um 17:35

hallo,

ist die automatische absenkung bei etwas höherer geschwindigkeit eigentlich auch zu umgehen ?

gruß stefan

Beitrag von „nachbar“ vom 20. April 2005 um 17:39

Zitat von metagross

hallo,

ist die automatische absenkung bei etwas höherer geschwindigkeit eigentlich auch zu umgehen ?


gruß stefan

Hi Stefan,

in diesem [Thread](#) ist die Absenkung während der Fahrt ganz gut beschrieben.

Beitrag von „metagross“ vom 20. April 2005 um 18:58

danke dir, war wirklich sehr informativ.

stefan 

Beitrag von „Porto“ vom 11. Dezember 2005 um 22:56

Wenn ich den T im Ladelevel abstelle und über Nacht so stehen lasse, dann hält er ja diesen Level. Verbraucht er dabei Energie aus der Batterie?

Beitrag von „agroetsch“ vom 11. Dezember 2005 um 23:04

Zitat von Porto

Wenn ich den T im Ladelevel abstelle und über Nacht so stehen lasse, dann hält er ja diesen Level. Verbraucht er dabei Energie aus der Batterie?

Hallo Holger,

mit Sicherheit nicht, denn er wird ja nicht über die Elektronik so gehalten.

Es sei denn die Luftfedern sind undicht und er müsste "nachpumpen", aber selbst das würde kaum in abgestelltem Zustand geschehen. Und irgendwann wäre der Luftspeicher auch leer....