

Hupe wechseln beim Touareg III (CR)

Beitrag von „Stratos700“ vom 21. März 2025 um 19:32

Hallo zusammen,

ich würde gerne die Hupe beim CR wechseln.

Weiß jemand wo die Hupe platziert ist? Gibt es vielleicht eine Anleitung was man abbauen muss um an die Halter der Hupe heranzukommen?

Es gibt hier im Forum eine Anleitung für den Vorgänger, ich konnte aber leider nichts finden für den Touareg III.

Vielen Dank im Voraus.