

Uhrzeiten

Beitrag von „dirk07“ vom 18. Juli 2005 um 07:17

Moin moin,

gestern Nacht um 1:30 zeigte mir meine Navi 12km vor dem Ziel eine Ankunftszeit von 21:30 an. Dachte schon es sei Stau;-).

Die Uhr im MFD zeigte 0:00. Seither gehen beide Uhren nicht mehr synchron. Wie kann ich die Uhren einstellen?

Gruß Dirk

Beitrag von „agroetsch“ vom 18. Juli 2005 um 10:17

Zitat von dirk07

Moin moin,

gestern Nacht um 1:30 zeigte mir meine Navi 12km vor dem Ziel eine Ankunftszeit von 21:30 an. Dachte schon es sei Stau;-).

Die Uhr im MFD zeigte 0:00. Seither gehen beide Uhren nicht mehr synchron. Wie kann ich die Uhren einstellen?

Gruß Dirk

Alles anzeigen

Hallo Dirk,

das geht über die kleine Uhren-Taste im KI. Ob die Uhrzeit fürs Navi getrennt einstellbar ist wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht synchronisieren sie sich neu wenn du die Zeit änderst.

Viel Glück!

Beitrag von „dirk07“ vom 18. Juli 2005 um 11:06

Hallo Arminm,

mit der Taste geht bei mir nichts. Hab ich schon probiert.
Ich denke ich versuche es mal im Komfort-Menü.

Gruß Dirk