

# Innenlichtabschaltung Kompass/Standheizung

**Beitrag von „FWRitz“ vom 4. Januar 2006 um 20:05**

## **Innenlichtabschaltung für Kompass/Standheizung**

Während der Fahrt u. bei eingeschalteter Standheizung leuchtet das Display am Dachhimmel.  
Frage: Wie kann ich die Beleuchtung abstellen, ohne ggfls. abzukleben???

---

**Beitrag von „Thanandon“ vom 4. Januar 2006 um 20:11**

Ich gehe davon aus, daß Du das LED von der Standheizung/Kompass meinst!  
Ab zum Freundlichen, der kann die Werte für den Kompass so ändern, dass das Licht nach 15/30/45/60 Sekunden ausgeht oder permanent (Wert=0) an bleibt!

Ist kein problem und geht ruckizucki!

---

**Beitrag von „Hofmayer“ vom 4. Januar 2006 um 20:12**

Wozu abschalten ? So hell ist das doch gar nicht.


---

**Beitrag von „Franks“ vom 4. Januar 2006 um 20:18**

oder eben auch wieder mit VAG.COM:

To turn console compass on all the time:

- 1) start VAG-COM
- 2) click: "select control module" button
- 3) in Direct Entry box type: 6E
- 4) click: Adaption 10 button

- 5) scroll to channel 1
- 6) scroll new value box to 0
- 7) click: SAVE, then OK, then done, go back.
-  click: close controller, go back
- 9) click: go back

die in Schritt 6 zu setzende 0 bedeutet 'immer an'. Ich weiß nicht, ob eine zeitlich verzögerte Abschaltung wie oben beschrieben durch die direkte Eingabe der Zeit (in Sekunden?) gemacht wird oder ob es vordefinierte Level gibt, so dass z.B. eine 1 eine Leuchtzeit von 15 Sekunden ergibt. Sollte sich aber problemlos durch ein paar Tests rausfinden lassen.

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „FWRitz“ vom 4. Januar 2006 um 20:34**

Danke Euch für die schnellen Antworten. PS:: Bin Jäger und die Beleuchtung stört bei einer Fahrt im Dunkeln.:)