

Frage zu abblendbarer Innenspiegel, Aussenspiegel

Beitrag von „morpheus“ vom 2. August 2006 um 12:55

Hi zusammen

Beim abblendbarem Innenspiegel sind zwei LED's plziert. Was ich ja weiss ist, dass wenn das linke leuchtet, ist die Abblendfunktion beim Innenspiegel aktiv. Für was ist die rechte LED? Kann es sein dass es für die abblendbaren Aussenspiegel ist die jedoch bei mir nicht eingebaut sind oder defekt ist?

Danke

Omar

Beitrag von „BenS“ vom 2. August 2006 um 13:06

Hallo Omar,

laut Handbuch ist das der Sensor.

Gruß

Ben

Beitrag von „Hagen“ vom 2. August 2006 um 13:21

Zitat von BenS

Hallo Omar,

laut Handbuch ist das der Sensor.

Gruß

Ben

So ist es. Die gleiche "LED" hast Du auch auf der Rückseite des Spiegels. Das ist der Sensor für die Umgebungshelligkeit. Die Differenz aus beiden ergibt dann die Abblendstärke.